

# **INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE**



# **RENAULT**

**Véhicule :** Renault Scénic  
Renault Mégane  
de 2004 à 2010

**Instructions :** Démontage du compteur

**Temps :** 15mn

**SOS COMPTEUR**



ZA Chemin des Anguillaires – 31410 Noé  
www.sos-compteur.fr – [contact@sos-compteur.fr](mailto:contact@sos-compteur.fr)

## Etape 1

Insérer le tournevis au niveau de la partie supérieure du tableau de bord



## Etape 2

Soulever et faire levier



### Etape 3

Tirer le cache de la partie supérieure vers vous pour le retirer



#### Etape 4

Insérer le tournevis de la même façon au niveau de la partie inférieure



## Etape 5

Retirer le cache inférieur



## Etape 6

Appuyer au milieu de la prise à l'aide du tournevis afin de dégager le clip noir



## Etape 7

Rabattre le clip noir vers la droite



## Etape 8

Faire de même avec la prise rouge, en appuyant cette fois le tournevis au niveau de la partie supérieure

